



ウォシュレット簡単取り付け!



このリーフレットはご自由にお取り下さい。

意外と簡単!! ウォシュレット取り付け



取り付け前に まずチェック!!

ウォシュレットの取り付けをする前に、作業がスムーズに進むようチェックしてみましょう。

① 水道の元栓

止水栓を外す前に水道の元栓を閉めてください。
※戸建住宅と集合住宅では元栓の位置が違います。



② その他チェック箇所

止水栓
形状はどのタイプですか?
下記の止水栓の種類で
チェックして下さい。

電源
トイレの室内に電源はあり
ますか? 電源がない場合は、
業者への施工依頼が必要です。

便座取り付け穴
取り付け穴の
中心から中心までの間隔が
14cmであることを確認して下さい。



梱包部品 TCF756 の場合

A. 便座	G. 給水ホース
B. フレキホース	H. 分岐金具 (スピンドル付)
C. リモコン	I. 分岐継手
D. リモコンハンガー	J. 専用スパナ
E. ベースプレート	K. 便座はずし工具
F. ベースプレート型紙	

※フレキホースは一部同梱されていない商品もございます。

止水栓の種類をチェック

外ネジタイプ(一般的の場合)

- アングル型タイプ
- ハンドル型タイプ
- ストレート型タイプ

内ネジタイプの場合

※水道の元栓は閉めず、止水栓のみ止水します。

ポイント
取り外した止水栓部材は元に戻す時の為に保管しておきましょう。
※写真はイメージです。

分岐金具(スピンドル付)を使用

分岐継手を使用

ポイント
給水管の長さが変わります。付属のフレキホースをご使用ください。

完成図

フレキホース
このように取り付けします。

分岐金具

分岐継手

さあ!ウォシュレットの取り付けにチャレンジ!

裏に続きます!

ウォシュレット簡単取り付け!



取り付け前にチェック

1 水道の元栓を閉めます。

2 タンクの水を流してカラにします。

さあ!いよいよチャレンジ!!



1. 止水栓のパーツを外す

付属の工具を使用し、止水栓のキャップナットとスピンドルを外します。配管内の残水を洗面器・バケツ等で受けるようにします。



2. 分岐金具(スピンドル)の取り付け

付属の分岐金具内にあるスピンドルを取り外し、止水栓へねじ込みます。



3. 分岐金具(本体)の取り付け

付属の分岐金具を取り付けます。付属工具でしっかりと固定し、止水栓を付属の工具の先端で確実に閉めます。



4. 便座を外す

①便座を止めている2本のナットを外します。
②便座は、垂直に持ち上げると簡単に外れます。



5. ベースプレートを付ける

付属のベースプレート便座取り付け穴に差し込みます。前後の確認をし、強く押し込みます。



6. ベースプレートの位置を合わせる

付属のベースプレートの型紙を使って便器に合わせてボルトの位置を決め、ドライバーでしっかりと固定します。



7. ウォシュレットの取り付け

ベースプレートの型紙を外し、ウォシュレットの中心とプレートの中心を合わせて、カチッと音がするまで押し込みます。



8. 給水ホースの取り付け(本体側)

付属の給水ホース(ナット側)を本体の給水口に付属工具を使用し、確実に固定します。



9. 給水ホースの取り付け(止水栓側)

付属の給水ホース(プラグ側)をカチッと音がするまで差し込みます。



10. 元栓と止水栓をあける

屋外の元栓をあけ、止水栓を開き、水漏れがないか確認をします。(元栓、止水栓はゆっくりあけましょう)電源をコンセントに差し込みます。



11. リモコンの取り付け

リモコンは、操作しやすい位置に取り付けます。賃貸住宅など新たにネジ穴をあけるのが難しい場合は、ペーパーホルダーのネジを利用する、リモコン取り付けプレート※写真1(別売)を使用してください。

ポイント
壁の素材が石膏ボードやコンクリートの場合は、付属のアンカープラグを使います。

